

## SP シリーズ エラー簡易表

エラーに関しては、基本的にメイン CPU 基板、各センサー及び電気部品の故障が原因で発生する可能性があります。

その他要因によるエラーについては、以下をご参照下さい。

なお、詳細につきましては各機種取扱説明書をご参照下さい

エラーコード	状況/原因	対処方法
No. 1101 チューブトラブル	<状況>チューブフィード（機械右側チューブ供給のユニット）のエラー <原因>チューブが供給され続けている場合に発生	チューブを入れ直して下さい
No. 1102 ワークエンド	ワークエンドピン（被印刷物挿入判定のピン）が下がったままの状態	被印刷物を挿入し直して下さい
	印字の途中で被印刷物がなくなった	被印刷物を追加挿入して下さい
No. 1103 ラベルエラー *ラベルモード時のみ	ラベルセンサーにラベルが通過していない	ラベルセンサーを手前に引きラベルを通過させて下さい
	ラベルセンサーの感度が悪くなっている	ラベルセンサーの基盤に付いているボリュームで感度調整をして下さい
	テーブル設定の「ラベル」or「ナガサ」の数値が違っている	取扱説明書をご参照の上、適正値を入力して下さい
No. 1110 Jamエラー	被印刷物の出口付近で被印刷物が詰まって出てこない	バックキー及びBキーにて被印刷物を取り込み直して下さい
No. 1120 カッターアームエラー	停止時にカッターアームが下がったままで、原点に戻っていない	「Enter」キーを押し原点復帰して下さい
No. 1121 カッタータイムアウト1	正面パネルの「カッター」スイッチがONになっていない	スイッチをONにして下さい
No. 1122 カッタータイムアウト2	動作中にカッターアームが下がったままで、原点に戻っていない	「Enter」キーを押し原点復帰して下さい
No. 1123 カッターショックエラー	カッターアームの原点位置復帰に失敗した	「Enter」キーを押し原点復帰して下さい
No. 1140 ヘッドエラー1	印字開始時にサーマルヘッドが下がっていない	サーマルヘッドを下げて下さい
No. 1141 ヘッドエラー2	サーマルヘッドを上げずに搬送等を行った	サーマルヘッドを上げて材料の出し入れを行って下さい
No. 1142 プレスエラー	<状況>テーブル設定で、「ラベルモード」「キメイモード」「キメイLモード」が選択されている時	右側（センター位置）へ戻して下さい

エラーコード	状況/原因	対処方法
	<原因>プレスレバーが左側に倒れている	
No. 1201 テープエンド	印字テープが無くなった	新しい印字テープを装着して下さい
No. 1204 テープフル	印字後のテープ巻取が一杯になった	ゴミを捨て新しい紙管をセットして下さい
No. 1211 カバーオープン	アクリルのフロントカバーがきちんと閉まっていない	カバーを閉めて下さい
	<状況>カバーがきちんと閉まっているのにエラーが発生する <原因>カバーオープンセンサーのセンサー部が反応している	メインカバーを開け、メインカバーとフロントカバーが留めてある右側円盤の切欠きを調整して下さい
No. 1213 カッターカバーエラー	カバーがきちんと閉まっていない	カバーを正常に取り付けて下さい
No. 1301 オンドトラブル	サーマルヘッドが故障	すぐに使用を中断し、弊社へご連絡下さい
No. 1134 セツゾクソレノイドエラー	<状況>テーブル設定が「RM（整列機）モード」時のみ <原因>RMユニットと機械本体の取付位置等がズれている場合に発生	RMユニットを一度取外し、再度装着して下さい
No. 1401 RMエラー	ライニングテープが無くなった場合に発生	新しいライニングテープを装着して下さい
	本体とのRMユニットが接続されていない場合に発生	コネクターを差し、機械本体と接続して下さい 接続してもエラーが発生する場合は、ケーブル断線の可能性があります
No. 1405 RMナシ	「RMモード」使用時にRMユニットが接続されていない場合に発生	ユニットを装着して下さい
No. 1406 RMアリ	「RMモード」以外にRMユニットが接続されている場合に発生	ユニットを取り外し、カッターカバーを装着して下さい 取外し後もエラーが発生する場合は、リセット（電源再投入）して下さい

◆その他のエラーに関しましては、取扱説明書をご参照頂くか、弊社までご連絡下さい。