

旧)SPシリーズ用PCMS&USBドライバーのダウンロード手順

SP7000シリーズとSP8000シリーズで出荷時に同梱されているインストールディスクはWindows11に対応していません。そのためWindows11のPCと接続して使用するためにはHOTMARKERホームページから最新バージョンの接続用ソフトウェアとUSBドライバーをダウンロードしてインストールする必要があります。

◎ダウンロード手順

- ① [ここをクリックし、弊社HP内の「ソフトウェアダウンロード」ページを開きます。](https://www.hotmarker.com/support/software02/)
ダウンロードページURL：<https://www.hotmarker.com/support/software02/>
- ② 画面に以下の内容が表示がされていることを確認後、画面を下にスクロールします。

旧)SPシリーズ PC接続用ソフトウェア「PCMS」
◆SP7000シリーズ以前:PCMS Ver.3.5.22.00c
SP8000シリーズ:PCMS Ver.3.5.23.15a
◆対応OS:
Windows 10 Home／Professional
WIndows 11 Home／Professional
- ③ お客様情報登録画面にダウンロード対象のSPシリーズ機種を含め必須事項全て入力する。
※機械番号は必ず正確にご記入ください
- ④ 各種同意事項にチェックを入れ、入力内容確認後に送信します。
- ⑤ お客様情報に登録したメールアドレスにダウンロードURLが記載された自動配信メールが送付されます。
- ⑥ PCMSのダウンロードURLをクリックし、メールに記載されているDL用認証IDとパスワードを入力してファイルをダウンロードします。
- ⑦ 同様にUSBドライバーのダウンロードURLをクリックしDL用認証IDとパスワードを入力しファイルをダウンロードします。
- ⑧ ダウンロードした各ファイルにマウスカーソルを合わせて右クリック。表示されたメニューの中から「すべて展開」をクリックして任意のフォルダに展開します。
- ⑨ 取扱説明書 通信編のPCMSのインストールとUSBドライバーのインストールを参考にしてそれぞれインストールを行います。