

◇◆◇ ホットマーカー SPシリーズ エラー簡易表 ◇◆◇

エラーに関しては、基本的にはメインCPU基板及び各センサーが原因で
下記エラーが発生する可能性があります。

【メインCPU基板／センサー故障／電気部品の故障以外の可能性を記載します。】

※ 詳細に関しましては、各機種の取扱説明書をご参照下さい

No. 1101 チューブトラブル

- ・チューブフィード（機械右側チューブ供給のユニット）のエラー
チューブが供給され続けている場合に発生します
→ チューブを入れ直してください

No. 1102 ワークエンド

- ・ワークエンドピン（材料挿入判定のピン）が下がったままの状態
→ 材料挿入をやりなおして下さい
- ・印字の途中で材料がなくなった
→ 追加の材料を入れてください

No. 1103 ラベルエラー（ラベルモード時のみ）

- ・ラベルセンサーにラベルが通過していない
→ ラベルセンサーを手前に引き、ラベルを通過させて下さい
- ・ラベルセンサーの感度が悪くなっている
→ ラベルセンサーが取付いている基盤に、ボリウムがついています
感度調整をしてください
- ・テーブル設定の「ラベル」or「ナガサ」の数値が違っている
→ 取扱説明書をご参照頂き、適正値を入力してください

No. 1110 Jamエラー

- ・材料の出口付近で、材料が詰まってでてこない
→ バックキー及びBキーにて、材料を取り入れ直して下さい

No. 1120 カッターアームエラー

- ・停止時にカッターアームが下がったまま（原点に戻っていない）
→ 「Enter」キーを押し、原点復帰して下さい

No. 1121 カッタータイムアウト1

- ・正面パネルの「カッター」スイッチがONになっていない
→ スwitchをONにして下さい

No. 1122 カッタータイムアウト2

- 動作中にカッターアームが下がったまま（原点に戻っていない）
→ 「Enter」キーを押し、原点復帰して下さい

No. 1123 カッターショキカエラー

- カッターアームの原点位置復帰に失敗した
→ 「Enter」キーを押し、原点復帰して下さい

No. 1140 ヘッドエラー1

- 印字開始時に、サーマルヘッドが下がっていない
→ サーマルヘッドを下げてください

No. 1141 ヘッドエラー2

- サーマルヘッドを上げずに、搬送等を行った
→ サーマルヘッドを上げて、材料の出し入れを行って下さい

No. 1142 プレスエラー

- テーブル設定で、「ラベルモード」「キメイモード」「キメイLモード」が選択されている時に、プレスレバーが左側に倒れている
→ 右側（センター位置）へ戻して下さい

No. 1201 テープエンド

- 印字テープが無くなった
→ 新しい印字テープを装着して下さい

No. 1204 テープフル

- 印字後のテープ巻取が一杯になった
→ ゴミを捨て、新しい紙管をセットして下さい。

No. 1211 カバーオープン

- アクリルのフロントカバーがきちんと閉まっていない
→ カバーを閉めてください
- カバーがきちんと閉まっているのにエラーが発生する
→ カバーオープンセンサーのセンサー部が反応しています
メインカバーを開け、メインカバーとフロントカバーが留めてある
右側円盤の切欠きを調整して下さい

No. 1213 カッターカバーエラー

- カバーがきちんと閉まっていない
→ カバーを正常に取り付けて下さい

No. 1301 オンドトラブル

- ・サーマルヘッドの故障が原因
→ ただちに使用を中断し、弊社へご連絡下さい

No. 1134 セツゾクソレノイドエラー（テーブル設定が「RM（整列機）モード」時のみ）

- ・RMユニットと機械本体の取付位置等がズれている場合に発生
→ RMユニットを一度取外し、再度装着して下さい

No. 1401 RMエラー

- ・ライニングテープが無くなった場合に発生します
→ ライニングテープの新しいものを装着して下さい
- ・本体とのRMユニットが接続されていない場合に発生します
→ コネクターを差し、機械本体と接続して下さい
接続もエラーが発生する場合は、ケーブル断線の可能性があります

No. 1405 RMナシ

- ・「RMモード」使用時にRMユニットが接続されていない場合に発生します
→ ユニットを装着して下さい。

No. 1406 RMアリ

- ・「RMモード」以外にRMユニットが接続されている場合に発生します
→ ユニットを取り外し、カッターカバーを装着して下さい
取外し後もエラー発生の場合は、リセット（電源再投入）してください

※ その他のエラーに関しましては、取扱説明書をご参照頂くか、弊社までご連絡下さい。